

Inhalt: **Release Notes**  
Kunde: **EbV**

## Inhaltsverzeichnis:

<b>1</b>	<b>Update 2.2.39533, Relais V2.2. Rev. 18 vom 02.12.2021</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Neu</b>	<b>1</b>
2.1	heatcon! EC, heatapp! base, heatapp! base T2B, heatapp! gateway, heatapp! Zentrale	1
<b>3</b>	<b>Fehlerbereinigung</b>	<b>1</b>
3.1	heatcon! EC, heatapp! base, heatapp! base T2B	1
<b>4</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>Updatepfad für manuellen Aufruf</b>	<b>2</b>

### **1 Update 2.2.39533, Relais V2.2. Rev. 18 vom 02.12.2021**

Update verfügbar für

heatapp! base	heatapp! base T2B	heatapp! gateway
heatcon! EC 1351	heatcon! EC 1321	heatapp! Zentrale

### **2 Neu**

#### **2.1 heatcon! EC, heatapp! base, heatapp! base T2B, heatapp! gateway, heatapp! Zentrale**

- Update-Fähigkeit gewährleisten aufgrund Bauteil-Änderung
- Passwort vergessen Funktion

### **3 Fehlerbereinigung**

#### **3.1 heatcon! EC, heatapp! base, heatapp! base T2B**

- Summenvorlauf-Regelung der EEZ-Minikaskade in Zusammenhang mit 0-10V Ansteuerung des EEZ korrigiert
- Ermöglichen der PI-Regelung, bei Verwendung des heatapp! sense wire an heatapp! base bzw. heatapp! base T2B
- Statusanzeige einer parametrisierten Zubringerpumpe korrigiert.
- Statusanzeige eines durch Sperrkontakt gesperrten EEZ korrigiert.
- Standard-Namen der Info-Eingänge 1-3 korrigiert

## 4 Sicherheitshinweise

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, **vor** einem Update eine Datensicherung durchzuführen. Wählen Sie dazu in der App „Einstellungen > System > Systemverwaltung“ und erstellen Sie dort eine Datensicherung auf einem USB Speicherstick, der an den heatcon! EC eingesteckt ist.

**Hinweis:** Eine Datensicherung kann nur für heatapp! base / base T2B / heatcon! EC erfolgen. Eine Datensicherung des heatapp! gateway ist nicht möglich.

Führen Sie nach der Datensicherung die Updates aus. **Trennen Sie während des Updates keinesfalls die Spannungsversorgung der Geräte.** Die Updates können, je nach Größe des Systems und der Geschwindigkeit der Internetverbindung bis zu 20 Minuten in Anspruch nehmen und sind erst abgeschlossen, wenn die LED(s) wieder dauerhaft dunkelgrün leuchten.

## 5 Updatepfad für manuellen Aufruf

Einstellungen > System > Systemverwaltung

Einstellungen > Gateway > Systemverwaltung

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem System.

## Ihr EbV - Team

Für Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support

E-Mail: [Support@ebv-gmbh.de](mailto:Support@ebv-gmbh.de)

Telefon: 02736 44 305 900