

Inhalt: **Release Notes**
 Kunde: **EbV**

Inhaltsverzeichnis:

1	Update 2.2.39843, Relais V2.2 Rev. 24 vom 18.02.2022	-----1
2	heatapp ! base / heatapp! base T2B	-----1
3	heatapp! gateway	-----1
4	heatcon! EC	-----1
5	Sicherheitshinweise	-----2
6	Updatepfad für manuellen Aufruf	-----2

1 Update 2.2.39843, Relais V2.2 Rev. 24 vom 18.02.2022

Update verfügbar für :

heatapp! base	heatapp! base T2B	heatapp! gateway
heatcon! EC 1351	heatcon! EC 1321	heatapp! Zentrale

2 heatapp ! base / heatapp! base T2B

- Schaltzeiten über Webinterface möglich. Im Profi-Modus kann im Menübaum System die „Schaltuhr“ aktiviert werden. Dadurch steht in jedem Raum / jeder Raumgruppe das Untermenü Schaltzeiten für die Wohlfühltemperatur zur Verfügung
- Anpassung Raumfrostschutzüberwachung bei aktivem Fensterkontakt
Wird bei aktiver Fensterabschaltung die Raumfrostschutzgrenze unterschritten, bleibt die Raumsolltemperatur gleich und eine etwaige Anforderung an den Energieerzeuger wird auf diesen Wert ausgelegt.
- Erweiterung Systembegrenzung Raumsollwert (Hotel Betrieb)
- Erweiterung Raumsollbegrenzung
- Korrektur Sprachpaket Russisch
- Fehlerkorrektur Inbetriebnahme Energieerzeuger OpenTherm (Betrifft nur heatapp! base OT)

3 heatapp! gateway

- Korrektur kleinerer Fehler
- Korrektur Sprachpaket Russisch

4 heatcon! EC

- Verifizierung Abmeldung Außenfühler
Der Meldung AF Unterbrechung wird abgeschaltet, sobald keine AT-Funktionen aktiviert sind
- Schaltzeiten über Webinterface möglich. Im Profi-Modus kann im Menübaum System die „Schaltuhr“ aktiviert werden. Dadurch steht in jedem Raum / jeder Raumgruppe das Untermenü Schaltzeiten für die Wohlfühltemperatur zur Verfügung

- Anpassung Raumfrostschutzüberwachung bei aktivem Fensterkontakt
Wird bei aktiver Fensterabschaltung die Raumfrostschutzgrenze unterschritten, bleibt die Raumsolltemperatur gleich und eine etwaige Anforderung an den Energieerzeuger wird auf diesen Wert ausgelegt.
- Fehlerkorrektur Summenvorlaufregelung Kaskadenbetrieb
Im Kaskadenbetrieb wird nun ein Takten des Automaten (OpenTherm) verhindert.
- Fehlerkorrektur Inbetriebnahme Energieerzeuger OpenTherm
- Erweiterung zweite Warmwasserladung
- Erweiterung zweiter Heizpuffer
- Erweiterung Störmeldeeingang 2 und 3
- Erweiterung Systembegrenzung Raumsollwert (Hotel Betrieb)
- Erweiterung Raumsollbegrenzung
- Korrektur Sprachpaket Russisch

5 Sicherheitshinweise

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, **vor** einem Update eine Datensicherung durchzuführen. Wählen Sie dazu in der App „Einstellungen > System > Systemverwaltung“ und erstellen Sie dort eine Datensicherung auf einem USB Speicherstick, der an den heatcon! EC eingesteckt ist.

Hinweis: Eine Datensicherung kann nur für heatapp! base / base T2B / heatcon! EC erfolgen. Eine Datensicherung des heatapp! gateway ist nicht möglich.

Führen Sie nach der Datensicherung die Updates aus. **Trennen Sie während des Updates keinesfalls die Spannungsversorgung der Geräte.** Die Updates können, je nach Größe des Systems und der Geschwindigkeit der Internetverbindung bis zu 20 Minuten in Anspruch nehmen und sind erst abgeschlossen, wenn die LED(s) wieder dauerhaft dunkelgrün leuchten.

6 Updatepfad für manuellen Aufruf

Einstellungen > System > Systemverwaltung

Einstellungen > Gateway > Systemverwaltung

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem System.

Ihr EbV - Team

Für Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support

E-Mail: Support@ebv-gmbh.de

Telefon: 02736 44 305 900