

heatapp! und heatcon!**Update 2.1.36631 vom 25.11.2019**

Das Update steht für

- heatapp! base / base T2B
 - heatcon! EC 1321 / 1351
- zur Verfügung.

Fehlerbehebung

- Statusanzeige der Floor-Kanäle wird in den Raum Informationen (Profi) angezeigt
- Für unsere OEM Partner besteht die Möglichkeit Parametereinstellungen per USB Stick vorzunehmen, so dass sie vorkonfigurierte Ware anbieten können.
- Die Sollwertregelung über PWM ist in Funktion

Sicherheitshinweis

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, **vor** einem Update eine Datensicherung durchzuführen. Wählen Sie dazu in der App „Einstellungen > System > Systemverwaltung“ und erstellen Sie dort eine Datensicherung auf einem USB Speicherstick, der an heatapp! base / base T2B / heatcon! eingesteckt ist.

HINWEIS Eine Datensicherung kann nur für heatapp! base / base T2B / heatcon! EC erfolgen. Eine Datensicherung des heatapp! gateway ist nicht möglich.

Führen Sie nach der Datensicherung die Updates aus. **Trennen Sie während des Updates keinesfalls die Spannungsversorgung der Geräte.** Die Updates können, je nach Größe des Systems und der Geschwindigkeit der Internetverbindung bis zu 20 Minuten in Anspruch nehmen und sind erst abgeschlossen, wenn die LED(s) wieder dauerhaft dunkelgrün leuchten.

Updatepfad für manuellen Aufruf

Einstellungen > System > Systemverwaltung

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem System.

Ihr EbV - Team

Für Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support

E-Mail: Support@heatapp.de

Telefon: 02736 44 305 900