

CETA 107

Heizkreisregelung

beens.

REER

Menü und Bedienung





Bedienung

















- Navigation Auswahl der Menüpunkte
- Parameter Verstellung
- Änderung von Raum-Tagsoll

Bedienung





- Navigation Auswahl der Menüpunkte
- Parameter Verstellung
- Änderung von Raum-Tagsoll



Bedienung



Drücken Sie aus der Grundanzeige heraus kurz die Taste "Prog", um zur Menüauswahl zu gelangen.

Bedienung



Menü:

- 01 = Info
- 02 = Schaltzeiten
- 03 = System
- 04 = Wärmeerzeuger
- 06 = Heizkreis
- 07 = Warmwasser
- 10 = Heizkreis DK
- 26 = Uhr
- 27 = Fühlerabgleich
- 28 = Relaistest









Bedienung

Die Verfügbarkeit der einzelnen Menüebenen, der Parameter sowie die Einstellungen der einzelnen Parameter entnehmen Sie der beigefügten Bedienungsanleitung.

> Auch zu finden auf www.ebv-gmbh.com





Bedienung - Handbetrieb



Jede CETA Regelung verfügt über die Möglichkeit einen manuellen Betrieb (Handbetrieb) zu aktivieren.

Der manuelle Betrieb ist individuell der Regelfunktion angepasst.



Bedienung - Handbetrieb





Bedienung - Handbetrieb



- Die Heizkreispumpe ist im Dauerlauf
- Die Speicherladung erfolgt auf WW-Maximal



Bedienung - Handbetrieb



Über die Taste **Ess** erfolgt die Beendigung des manuellen Betriebes.

Fehleranzeige

"Error" blinkt in der Anzeige



Fehlercode wird wechselweise zur Grundanzeige angezeigt.

elektronik

| Fehler Codes | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------|------------------------|--|--|--|--|
| 11-0 | F1 Unterbrechung | 13-0 | F3 Unterbrechung | | | | |
| 11-1 | F1 Kurzschluss | 13-1 | F3 Kurzschluss | | | | |
| 12-0 | F2 Unterbrechung | 14-0 | F4 Unterbrechung | | | | |
| 12-1 | F2 Kurzschluss | 14-1 | F4 Kurzschluss | | | | |
| 71-6 | Kein OT Signal | 73-2 | Adresskollision | | | | |
| E-xx | Verriegelungscode FA-OT | b-xx | Blockierungscode FA-OT | | | | |





- Es stehen 2 Schaltzyklen pro Tag zur Verfügung
- Gleiche Ein-/Ausschaltzeit bedeutet Deaktivierung des Schaltzyklus
- Schaltzeiten-Zuordnung erfolgt im HK/WW Menü (06:05/07:05)

























+

| Anzeige | Bezeichnung | Beschreibung | |
|---------|----------------------------------|---|-----------|
| 03:01 | Außen ist | Aktuelle Außentemperatur | |
| 03:02 | Außen Langzeit | Gemittelter Langzeitwert der Außentemperatur. Je nach eingestellter Gebäudeart (03:04) wird der Wert länger kürzer gemittelt. |) oder |
| 03:03 | Außen min | Minimaler Außentemperaturwert (0.00 bis 24.00 Uhr) | |
| 03:04 | Außen max | Maximaler Außentemperaturwert (0.00 bis 24.00 Uhr) | |
| 04:01 | Temperatur Wärmeerzeuger | Isttemperatur am Wärmeerzeugerfühler | |
| 04:02 | Sollwert Wärmeerzeuger | Solltemperatur für den Wärmeerzeuger | |
| 04:03 | Anzeige Status Wärmeerzeuger | 0 Wärmeerzeugerausgang ist ausgeschaltet1 Wärmeerzeugerausgang ist eingeschaltet | |
| 04:04 | Starts Wärmeerzeuger | Anzahl der Starts des Wärmeerzeugers | |
| 04:05 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger | Anzahl der Betriebsstunden des Wärmeerzeugers | |
| 05:01 | Temperatur Rücklauffühler | Isttemperatur Wärmeerzeuger-Rücklauf | X5 |
| 05:02 | Sollwert Modulationsgrad | Sollwert Wärmeerzeuger-Modulationsgrades (nur wenn Information im System vorhanden | X5 |
| 05:03 | Istwert Modulationsgrad | Istwert Wärmeerzeuger-Modulationsgrad (nur wenn Information im System vorhanden) | X5 |





+

| Anzeige | Bezeichnung | Beschreibung | |
|---------|-----------------------------------|---|----|
| 05:04 | Wasserdruck | Wasserdruck im Heizungssystem in Bar (nur wenn Information im System vorhanden) | X5 |
| 05:05 | Abgastemperatur | Abgastemperatur des Wärmeerzeugers (nur wenn Information im System vorhanden) | X5 |
| 06:01 | Anzeige Heizkreispumpe MKP | 0 Heizkreispumpe MKP ist ausgeschaltet 1 Heizkreispumpe MKP ist eingeschaltet | |
| 06:02 | Stellantrieb Heizkreis Auf/Zu | 0 Stellantrieb (Mischer) in Ruhestellung 1 Stellantrieb läuft Auf 2 Stellantrieb läuft Zu | |
| 06:03 | Vorlauf Heizkreis Ist | Ist-Temperatur am Vorlauffühler des Heizkreises (F2) | |
| 06:04 | Vorlauf Heizkreis MK Soll | Vorlauf-Solltemperatur für den Heizkreis MK | |
| 06:05 | Raum Ist | Isttemperatur im Raum (wenn Parameter 06:12 = 1) | X4 |
| 06:06 | Raum Soll | Raum-Solltemperatur für den Heizkreis MK | |
| 07:01 | Anzeige Warmwas- ser-Ladepumpe | 0 Speicherladepumpe ist ausgeschaltet1 Speicherladepumpe ist eingeschaltet | |
| 07:02 | Warmwasser- Istwert | Isttemperatur am Warmwasserfühler | |
| 07:03 | Warmwasser- Sollwert | Solltemperatur für den Warmwasserspeicher | |
| 10:01 | Anzeige Heizkreispumpe DKP | 0 Heizkreispumpe DKP ist ausgeschaltet1 Heizkreispumpe DKP ist eingeschaltet | |
| 10:04 | Vorlauf Heizkreis DK Soll | Vorlauf-Solltemperatur für den Heizkreis DK | |
| 10:05 | Raum Ist | Isttemperatur im Raum (wenn Parameter 10:12 = 1) | |
| 10:06 | Raum Soll | Raumsolltemperatur für den Heizkreis DK | |

23



Sie haben noch Fragen? Unseren telefonischen Support erreichen Sie unter der Tel. +49 2736 44305 901

Less's

TRAK

