

Ergänzungsblatt für Fernwirkbetrieb über Modem Fernbedienung mit Raumfühler RFF-60S/M

Betriebsartenumschaltung


Mittels eines handelsüblichen Modems mit potentialfreiem Schaltkontakt kann die jeweilige Heizbetriebsart von externer Stelle aus per Telefon aktiviert werden.

Hierbei sind folgende Betriebsarten durch entsprechende Beschaltung vorwählbar:

- 1 - Standby-Betrieb (frostgesicherte Abschaltung)
- 2 - Absenkbetrieb


Die Betriebsarten werden wie folgt aktiviert:

1 - Standby-Betrieb (Ferneinstellgerät geöffnet)



Anwendung: Fernabschaltung

2 - Abgesenkter Betrieb (Ferneinstellgerät geöffnet)



Anwendung: Fernabsenkung