

Firma (OEM)	OEM Reglerbezeichnung	EbV Reglerbezeichnung	Bemerkung zur Regelfunktion	EbV Ersatztyp (Stand 01/2023)	EbV Artikel Nr. - Ersatztyp	Hinweis zum Austausch
ACV		THETA N 2233BVV	Kesselsteuerung 2-stufig, 1x Direktheizkreis, 2x gemischter Heizkreis, Brauchwasser, 2 variable Ausgänge für bivalente Anwendungen (Solar, Feststoffkessel, Pufferspeicher etc.)	THETA+ N2233 BVV	(Set) 9220106000	
Atmos	Honeywell ACD		Festbrennstoffregler mit Ansteuerung des Ladomaten	Kein Ersatztyp verfügbar.		Optional Reparaturmöglichkeit prüfen, Rücksendeformular mit Kostenvoranschlag unter https://ebv-gmbh.eu/de/downloads/
ATTACK	THETA+ N2233BVVC-OT ATTACK	THETA+ N2233BVVC-OT	Kesselsteuerung 2-stufig, 1x Direktheizkreis, 2x gemischter Heizkreis, Brauchwasser, 2 variable Ausgänge für bivalente Anwendungen (Solar, Feststoffkessel, Pufferspeicher etc.), OpenTherm Bus	THETA+ N233BVVC-OT	9220319000	Kompatibel
Baltur	THETA+ N 2233BVVCE Baltur	THETA+ N 2233BVVC	Kesselsteuerung 2-stufig, 1x Direktheizkreis, 2x gemischter Heizkreis, Brauchwasser, 2 variable Ausgänge für bivalente Anwendungen (Solar, Feststoffkessel, Pufferspeicher etc.)	THETA+ N 2233BVVCE	6220103000	THETA V3.3
Benraad	ATR 5(-VR)	WNP 2	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, verwendete Fühler KTY-Sensoren 25°C = 2000 Ohm, Analog-Uhr mit Gangreserve (901 T/W ohne VR, 902 T/T mit VR)	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	- Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Benraad	ATR 51-VR	WNP 2 später Beta 2	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Analog-Uhr mit Gangreserve (902 T/T)	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Benraad	ATR 6(-VR)	WNP 23	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, 1 gemischter Heizkreis, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Analog-Uhr mit Gangreserve (901 T/W ohne VR, 902 T/T mit VR)	Delta+ 23B	(Set) 9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Benraad	ATR 61-VR	WNP 23 später Beta 23	Kesselsteuerung 1-stufig, 1 gemischter Heizkreis, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Analog-Uhr mit Gangreserve (902 T/T)	Delta+ 23B	(Set) 9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Benraad	ATR 7(-VR)	WN 2	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Analog-Uhr ohne Gangreserve (807 T/-)	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Benraad	ATR 71-VR	WN 2	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Uhr mit Gangreserve (903 T/-)	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Benraad	ATSU 12	WNF 2B	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Analog-Uhr mit Gangreserve (903 T/-)	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Benraad	ATSU 14	WNF 2BS	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Analog-Uhr mit Gangreserve (903 T/-) mit Warmwasserparallelbetrieb.	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Benraad	ATSU 20	WNP 2B	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Analog-Uhr mit Gangreserve (902 T/T)	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Benraad	ATSU 23	WNP 23B	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x gemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Analog-Uhr mit Gangreserve (902 T/T)	Delta+ 23B	(Set) 9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Benraad	SVE	SP	Speicherregelung, KTY-Fühler	Kein Ersatztyp verfügbar.		
Benraad	ATR 2000	WLG-20	Kesselsteuerung 1-stufig, Fühler AF 20, KVT20, Uhr ohne Gangreserve	CETA 104	(Set) 9172003000	Nicht Sockel bzw. Stecker kompatibel. Andere Bauform. Fühler können weiter verwendet werden. Montage des CETA auf der Wand oder Hutschiene.
Busco	IS / V	WNF 2	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Analog-Uhr mit Gangreserve (901 T/W), ohne LED	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Busco	IS / EV	WN 2	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Uhr mit Gangreserve (903 T/-)	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Busco	IS / B	WNP 2B	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Uhr mit Gangreserve (902 T/T)	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Busco	IS / BV	WNF 2B	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Uhr mit Gangreserve (902 T/T), ohne LED	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Busco	IS / 2KV	WNP 23	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x gemischter Heizkreis, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Uhr mit Gangreserve (901 T/W)	Delta+ 23B	(Set) 9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Busco	IS / 2KB	WNP 23B	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x gemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Uhr mit Gangreserve (902 T/T)	Delta+ 23B	(Set) 9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Busco	IS / 20	WSP 2	Kesselsteuerung 2-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, KTY-Sensor (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 223B	(Set) 9112107000	Stecker kompatibel (Anschlüsse sind anzupassen), ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden. Wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Busco	IS / 20B	WSP 2B	Kesselsteuerung 2-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Sensor (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 223B	(Set) 9112107000	Stecker kompatibel (Anschlüsse sind anzupassen), ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden. Wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen

Firma (OEM)	OEM Reglerbezeichnung	EbV Reglerbezeichnung	Bemerkung zur Regelfunktion	EbV Ersatztyp (Stand 01/2023)	EbV Artikel Nr. - Ersatztyp	Hinweis zum Austausch
Busco	IS / P	WNP 2	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Uhr mit Gangreserve (901 T/W)	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Busco	IS / 21	WSP 23	Kesselsteuerung 2-stufig, 1x gemischter Heizkreis, KTY-Sensor (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 223B	(Set) 9112107000	Stecker kompatibel (Anschlüsse sind anzupassen), ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden. Wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Busco	IS / 21B	WSP 23B	Kesselsteuerung 2-stufig, 1x gemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Sensor (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 223B	(Set) 9112107000	Stecker kompatibel (Anschlüsse sind anzupassen), ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden. Wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
EbV		Gamma 1B	Heiz und Warmwasserbetrieb	THETA 1B	9200050000	Gerät ist nicht Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden.
EbV		Gamma 2B	Kesselsteuerung, 1-stufig, 1x Direktheizkreis, Brauchwasser	THETA+ N2B	(Set) 9220100000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF Art.-Nr. 9200200000) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
EbV		Gamma 23B	Kesselsteuerung, 1-stufig, 1x Direktheizkreis, 1x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N23B	(Set) 9220101000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF Art.-Nr. 9200200000) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
EbV		Gamma 233B	Kesselsteuerung, 1-stufig, 1x Direktheizkreis, 2x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N233B	(Set) 9220102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF Art.-Nr. 9200200000) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
EbV		Gamma 22B	Kesselsteuerung, 2-stufig, 1x Direktheizkreis, Brauchwasser	THETA+ N223BHV	(Set) 9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF Art.-Nr. 9200200000) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
EbV		Gamma 223B	Kesselsteuerung, 2-stufig, 1x Direktheizkreis, 1x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N2233BVV	(Set) 9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF Art.-Nr. 9200200000) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
EbV		Gamma 2233B	Kesselsteuerung, 2-stufig, 1x Direktheizkreis, 2x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N2233BVV	(Set) 9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF Art.-Nr. 9200200000) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
EbV		Gamma 2233BK	Kaskadenregler, 2-stufig, 1x Direktheizkreis, 2x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N2233BVV	(Set) 9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF Art.-Nr. 9200200000) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
EbV		Gamma 2233BFS (II)	Kesselsteuerung, 2-stufig, 1x Direktheizkreis, 2x gemischter Heizkreis, Brauchwasser, Festbrennstoff, Solar	THETA+ N2233BVV	(Set) 9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Ausnahme der Kollektorvorlauffühler (NI 1000 tauschen PT 1000) und der Feststoffkesselfühler (NI 1000 tauschen KVT 20) müssen getauscht werden , Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF Art.-Nr. 9200200000) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden. Verkabelungs-Hinweis im Ordner GAMMA.
EbV		Gamma RS 10	Raumstation zu Gamma (4-Draht Bus)	Kein Ersatztyp verfügbar.		Nur bei gleichzeitigem Austausch der Regelung auf THETA. THETA RS benötigt nur einen 2-Draht Bus.
EbV		Gamma RS 30	Raumstation und Bedienteil für einen Feuerungsautomaten mit RS485 Schnittstelle	THETA+ RSC	9222001000	
EbV		RFF 40	Raumfühler mit Fernverstellung, zum Anschluss an die Geräte-Serie Gamma.	THETA RFF	9203001000	Nur bei gleichzeitigem Austausch der Regelung auf THETA. THETA RFF benötigt nur einen 2-Draht Bus.
EbV		RFF 60	Raumfühler mit Fernverstellung, zum Anschluss an die Geräte-Serie Gamma.	THETA RFF	9203001000	Nur bei gleichzeitigem Austausch der Regelung auf THETA. THETA RFF benötigt nur einen 2-Draht Bus.
EbV		Beta 2B	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Analog Uhr mit Gangreserve (902 T/T)	Delta+ 2B	(EbV-Set) 9112102000	kompatibel
EbV		Beta 23B	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x gemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Analog Uhr mit Gangreserve (902 T/T)	Delta+ 23B	(EbV-Set) 9112103000	kompatibel
EbV		Beta 3	1x gemischter Heizkreis mit Heizkreispumpen Ansteuerung	CETA 106	(Set) 9172000000	Die Regelung BETA 3 wurde zu meist als Sockelmontage (Wandmontage) ausgeführt, daher ist hier eine CETA 106 als Wandmontage alternativ vorzusehen. Eine Delta 23B kann als Wandmontage nur in einem WG 100/200 platziert werden.
EbV		Delta 23M	1x gemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Es ist ein Austausch gegen THETA+ N23B zu empfehlen. Geräte sind nicht Stecker kompatibel. Ein eventuell verwendetes Raumgerät ist ebenfalls zu tauschen.	(Set) 9220101000	Eine Delta 23B ist nicht kompatibel zur Delta 23M. Die Schaltdifferenz des WW/Puffer Kreises ist nicht auf die erforderlichen 15K einstellbar. Zudem wäre ein Kesselfühler zusätzlich anzuschliessen.
EbV		Alpha 23B	Microprozessor gesteuerter Regler 1-stufig mit Ansteuerung eines ungemischten und eines gemischten Heizkreisen sowie Warmwasserelektronik	Theta+ N2233BVV (nicht Stecker kompatibel), ein eventuell installierter RFF 233 SM muss durch Theta-RFF ersetzt werden.	(Set) 9220106000	Anschluss muss umverdrahtet werden oder ein Adapter-Kabelsatz verwendet werden (Art.-Nr. 9430203000). Wenn die Regelung Alpha in einem WG 200 eingebaut ist, muss dieses WG200 ebenfalls gegen WG500 getauscht werden. Ist die Regelung Alpha in einem Schaltpult KSP AP/EP eingebaut (Platinenversion - Regler ist eingesteckt ohne Kabelanbindung), so ist diese Schaltpult zu tauschen. Aufbauversion KSP03 oder Einbauversion KF-T. Hierzu ist des weiteren ein entsprechender Kabelsatz zu bestellen.

Firma (OEM)	OEM Reglerbezeichnung	EbV Reglerbezeichnung	Bemerkung zur Regelfunktion	EbV Ersatztyp (Stand 01/2023)	EbV Artikel Nr. - Ersatztyp	Hinweis zum Austausch
EbV		Alpha 223B	Microprozessor gesteuerter Regler 2-stufig mit Ansteuerung eines ungemischten und eines gemischten Heizkreisen sowie Warmwasserelektronik	Theta+ N2233BVV (nicht Stecker kompatibel), ein eventuell installierter RFF 233 SM muss durch Theta-RFF ersetzt werden.	(Set) 9220106000	Anschluss muss umverdrahtet werden oder ein Adapter-Kabelsatz verwendet werden (Art.-Nr. 9430203000). Wenn die Regelung Alpha in einem WG 200 eingebaut ist, muss dieses WG200 ebenfalls gegen WG500 getauscht werden. Ist die Regelung Alpha in einem Schaltschrank KSP AP/EP eingebaut (Platinenversion - Regler ist eingesteckt ohne Kabelanbindung), so ist diese Schaltschrank zu tauschen. Aufbauversion KSP03 oder Einbauversion KF-T. Hierzu ist des weiteren ein entsprechender Kabelsatz zu bestellen.
EbV		Alpha 233B	Microprozessor gesteuerter Regler 1stufig mit Ansteuerung eines ungemischten und zwei gemischten Heizkreisen sowie Warmwasserelektronik	Theta+ N2233BVV (nicht Stecker kompatibel), ein eventuell installierter RFF 233 SM muss durch Theta-RFF ersetzt werden.	(Set) 9220106000	Anschluss muss umverdrahtet werden oder ein Adapter-Kabelsatz verwendet werden (Art.-Nr. 9430203000). Wenn die Regelung Alpha in einem WG 200 eingebaut ist, muss dieses WG200 ebenfalls gegen WG500 getauscht werden. Ist die Regelung Alpha in einem Schaltschrank KSP AP/EP eingebaut (Platinenversion - Regler ist eingesteckt ohne Kabelanbindung), so ist diese Schaltschrank zu tauschen. Aufbauversion KSP03 oder Einbauversion KF-T. Hierzu ist des weiteren ein entsprechender Kabelsatz zu bestellen.
EbV		AF 5	Aussenfühler NTC	Kein Ersatztyp verfügbar.		
EbV		VF10	Vorlaufanlegefühler NTC	Kein Ersatztyp verfügbar.		
EbV		KT 10	Kesseltauchfühler NTC	Kein Ersatztyp verfügbar.		
EbV		AF 20	Aussenfühler KTY-Sensor	AF 200	9520903000	Kompatibel
EbV		VF 20	Vorlaufanlegefühler KTY-Sensor	VF 202 oder VF 204	(VF202) 9520921000, (VF204) 9520920000	Kompatibel
EbV		WNP 2	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Analog Uhr mit Gangreserve (901 T/W)	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
EbV		WN 2	Abgespeckter WNP 2 Regler. 2 Pkt. Regler ohne Pumpenansteuerung, Uhr ohne Gangreserve, PTC-Fühler	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
EbV		WNF 2	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Analog Uhr mit Gangreserve (901 T/W), Keine LED Anzeige	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
EbV		WNP 2B	2 Pkt. Regler mit Speicherelektronik, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Uhr mit Gangreserve (902 T/T)	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
EbV		WNF 2B	2 Pkt. Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Uhr mit Gangreserve (902 T/T), Keine LED Anzeige	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
EbV		WNP 23	2 Pkt.+ 3Pkt, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 23B	(Set) 9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
EbV		WNP 23B	2 Pkt.+ 3Pkt., Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 23B	(Set) 9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
EbV		WNP 23BD	2 Pkt.+ 3Pkt., Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm), 3-Kanal Digitaluhr	Delta+ 23B	(Set) 9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
EbV		WNP 3 (P)	1x gemischter Heizkreis mit Heizkreispumpen Ansteuerung	CETA 106 oder Delta+ 23B	Ceta 106 Art.-Nr.9172000000 Delta+ 23B Art.-Nr.9112103000	Die Regelung WNP 3 wurde zu meist als Sockelmontage (Wandmontage) ausgeführt, daher ist hier eine CETA 106 als Wandmontage alternativ vorzusehen. Eine Delta 23B ist Stecker kompatibel zur WNP 3(P) und kann als Wandmontage in einem WG 100/200 platziert werden.
EbV		WD 2	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, verwendete Fühler AF20, KVT20 (KTY Sensor 25°C = 2000 Ohm), Grässlin-Uhr (MRT (Tagesscheibe) bzw. MRW (Wochenscheibe))	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Nicht Stecker bzw. Sockel kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
EbV		WD 2B	2 Pkt Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Grässlin-Uhr (MRT (Tagesscheibe) bzw. MRW (Wochenscheibe))	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Nicht Stecker bzw. Sockel kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
EbV		WD 23	2 Pkt + 3Pkt Regler, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Grässlin-Uhr (MRT (Tagesscheibe) bzw. MRW (Wochenscheibe))	Delta+ 23B	(Set) 9112103000	Nicht Stecker bzw. Sockel kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
EbV		WD 23B	2 Pkt + 3Pkt Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Grässlin-Uhr (MRT (Tagesscheibe) bzw. MRW (Wochenscheibe))	Delta+ 23B	(Set) 9112103000	Nicht Stecker bzw. Sockel kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
EbV		WNH 2	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
EbV		WNH 2B	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
EbV		WNH 23	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x gemischter Heizkreis, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 23B	(Set) 9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
EbV		WNH 23B	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x gemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 23B	(Set) 9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen

Firma (OEM)	OEM Reglerbezeichnung	EbV Reglerbezeichnung	Bemerkung zur Regelfunktion	EbV Ersatztyp (Stand 01/2023)	EbV Artikel Nr. - Ersatztyp	Hinweis zum Austausch
EbV		WH 2	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 2B	(Set) 9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
EbV		WNH 22B	Kesselsteuerung 2-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 223B	(Set) 9112107000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 22(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
EbV		WNH 223B	Kesselsteuerung 2-stufig, 1x gemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 223B	(Set) 9112107000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 22(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
EbV		SPH	Speicherregelung	THETA 1B oder Delta+ 2B	THETA 1B Art.-Nr. 9200050000 Delta+ 2B Art.-Nr. 9112102000	THETA 1B ist nicht Steckerkompatibel, Sockelmontage nicht möglich, vorhandene Fühler können verwendet werden Delta+2B ist Stecker kompatibel, falls ein zusätzliches Wandgehäuse benötigt wird, WG 100/200 verwenden.
EbV		WK (orange)	3 Pkt. Regler mit Stellantrieb 6min oder 4min., Fühler AF 5, VF10, Theben Uhr quadratisch auf Stecksockel, wahlweise mit oder ohne Gangreserve	Kein Kompatibler Ersatztyp verfügbar		
EbV		WK-R 0 bzw. 1	3 Pkt. Regler mit Stellantrieb 4min., Fühler AF 5, VF10, 0 = Uhr ohne Gangreserve bzw. 1 = Uhr mit Gangreserve	Kein Kompatibler Ersatztyp verfügbar		Alternative Möglichkeit: CETA 106 als Steuerung für einen Stellantrieb (Fremdfabrikat) einsetzen, nicht Stecker kompatibel, Fühler müssen getauscht werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 12S muss durch CETA-RC getauscht werden. Der Stellantrieb kann nicht bezogen werden.
EbV		WKR 20 bzw. 21	3 Pkt. Regler mit Stellantrieb 4min., Fühler AF 20, VF20, 20 = Uhr ohne Gangreserve bzw. 21 = Uhr mit Gangreserve	Kein Kompatibler Ersatztyp verfügbar		Alternative Möglichkeit: CETA 106 als Steuerung für einen Stellantrieb (Fremdfabrikat) einsetzen, nicht Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20S muss durch CETA-RC getauscht werden. Der Stellantrieb kann nicht über EbV bezogen werden.
EbV		WL-R 0 bzw. 1	3 Pkt. Regler, Fühler AF 5, VF10, 0 = Uhr ohne Gangreserve bzw. 1 = Uhr mit Gangreserve	CETA 106	(Set) 9172000000	Fühler und evtl. Fernbedienung müssen getauscht werden.
EbV		WL 20/21	3 Pkt. Regler, Fühler AF 20, VF20, 20 = Uhr ohne Gangreserve bzw. 21 = Uhr mit Gangreserve	CETA 106	(Set) 9172000000	Vorhandene Fühler können verwendet werden, FBR bzw. RFF muss jedoch getauscht werden
EbV		WLG-R 0 bzw. 1	2 Pkt. Regler, Fühler AF 5, VF10, 0 = Uhr ohne Gangreserve bzw. 1 = Uhr mit Gangreserve	CETA 104	(Set) 9172003000	Fühler und evtl. Fernbedienung müssen getauscht werden.
EbV		WLG 20/21	2 Pkt. Regler, Fühler AF 20, VF20, 20 = Uhr ohne Gangreserve bzw. 21 = Uhr mit Gangreserve	CETA 104	(Set) 9172003000	Vorhandene Fühler können verwendet werden, FBR bzw. RFF muss jedoch getauscht werden
EbV		WNSL 20	2 Pkt. Regler, Fühler AF 5, VF10, 0 = Uhr ohne Gangreserve bzw. 1 = Uhr mit Gangreserve	CETA 104	(Set) 9172003000	Fühler und evtl. Fernbedienung müssen getauscht werden.
EbV		WSP 2B	Brenner-Kaskadensteuerung 2stufig mit Brauchwasser, KTY-Fühler (25°C - 2000 Ohm)	THETA+ N2233BVV	(Set) 9220106000	Nicht Stecker kompatibel, ein eventuell installierter FBR/RFF 30S muss gegen THETA RFF oder RS-L getauscht werden.
EbV		WSP 2S (V)	Kaskadensteuerung 2stufig mit Stufenumkehr über Uhrenwochenscheibe und Stufenfolge 1-2, 2-1, KTY-Fühler (25°C - 2000 Ohm)	THETA+ N2233BVV	(Set) 9220106000	Nicht Stecker kompatibel, ein eventuell installierter FBR/RFF 30S muss gegen THETA RFF oder RS-L getauscht werden.
EbV		WSP 4S (V)	Kaskadensteuerung 4stufig mit Stufenumkehr über Uhrenwochenscheibe und Stufenfolge 1-2-3-4, 4-3-2-1, PTC-Fühler (25°C - 2000 Ohm)	Kein Kompatibler Ersatztyp verfügbar. Umsetzung nur mit 2 THETA+ N2233BVV (nicht Stecker kompatibel)		Reparatur nicht möglich.
EbV		WRG	2 Pkt Regler mit Raumeinfluß / Raumkompensation	Kein Ersatztyp verfügbar.		
EbV		RM 600, RM 400, RM 200, RM 20	Stellantriebe für Mischer	Kein Ersatztyp verfügbar.		
EbV		Delta 421B	Kaskadenregler 2x einstufig mit WW	THETA+ N2233BVV	(Set) 9220106000	Nicht Stecker kompatibel, ein eventuell installierter FBR/RFF 30S muss gegen THETA RFF oder RS getauscht werden. Fühler können weiter verwendet werden.
EbV		Delta 431B	Kaskadenregler 3x einstufig mit WW	Umsetzung nur mit 2x THETA+ N2233BVV		Kein kompatibler Ersatztyp verfügbar. Umsetzung nur mit 2 THETA+ N2233B (nicht Stecker kompatibel), Fühler können weiter verwendet werden, FBR/RFF 30-S ist gegen THETA RS-L oder THETA RFF zu tauschen. Ggf. Reparatur anbieten.
EbV		Delta 441B	Kaskadenregler 4x einstufig mit WW	Umsetzung nur mit 2x THETA+ N2233BVV		Kein kompatibler Ersatztyp verfügbar. Umsetzung nur mit 2 THETA+ N2233B (nicht Stecker kompatibel), Fühler können weiter verwendet werden, FBR/RFF 30-S ist gegen THETA RS-L oder THETA RFF zu tauschen.
EbV		Delta 412B	Kaskadenregler 1x zweistufig mit WW	Delta+ 223B oder THETA+ N2233BVV	Delta+ 223B Art.-Nr. 9112107000 THETA+ 2233BVV Art.-Nr. 9220106000	Nicht Stecker kompatibel, ein eventuell installierter FBR/RFF 30S muss gegen THETA RFF oder RS getauscht werden. Fühler können weiter verwendet werden.
EbV		Delta 422B	Kaskadenregler 2x zweistufig mit WW	Umsetzung nur mit 2x THETA+ N2233BVV		Kein kompatibler Ersatztyp verfügbar. Umsetzung nur mit 2 THETA+ N2233B (nicht Stecker kompatibel)
EbV		Delta 333K	2x gemischer Heizkreis mit Heizkreispumpen Ansteuerung in Kombination zur Regelung Delta 4	Kein Ersatztyp verfügbar.		Optional Reparaturmöglichkeit prüfen, Rücksendeformular mit Kostenvoranschlag unter https://ebv-gmbh.eu/de/downloads/
EbV		Delta 333W	2x gemischer Heizkreis mit Heizkreispumpen Ansteuerung	THETA+ N233B	(Set) 9220102000	Nicht Stecker kompatibel, ein eventuell installierter FBR/RFF 30S muss gegen THETA RFF oder RS getauscht werden. Fühler können weiter verwendet werden.
Haas&Sohn	Sitronic 1 SKN		1 stufig, Uhr 903 (T/-), ohne LED-Anzeige, Einstellungen: K.min. = 45°C, K.max. = 82°C, Frost = 0°C, AT-Abschaltung = 20°C, mit Kesselanfahrerschutz, Nacht-ECO, ACHTUNG ! Regler wurde unter der gleichen Bezeichnung vor Bj. 88 von anderem Unternehmen gefertigt und ist als Austausch nicht Steckerkompatibel. Die Uhr (Doppeluhr T/T) ist in diesem Fall ebenfalls nicht mit der EbV-Uhr SUL 902 kompatibel !!	Delta 2B	9112102000	Version 2.3 und 3.0 ist kompatibel mit EbV-Standard. Version 3.3 ist nicht kompatibel.
Haas&Sohn	Sitronic 1 SKN-T	WNF 2B	1 stufig, mit WW, Uhr 902 (T/T), ohne LED-Anzeige, ACHTUNG ! Regler wurde unter der gleichen Bezeichnung vor Bj. 88 von anderem Unternehmen gefertigt und ist als Austausch nicht Steckerkompatibel. Die Uhr (Doppeluhr T/T) ist in diesem Fall ebenfalls nicht mit der EbV-Uhr SUL 902 kompatibel !!	Delta 2B	9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.

Firma (OEM)	OEM Reglerbezeichnung	EbV Reglerbezeichnung	Bemerkung zur Regelfunktion	EbV Ersatztyp (Stand 01/2023)	EbV Artikel Nr. - Ersatztyp	Hinweis zum Austausch
Haas&Sohn	Sitronic 3 SKN	WNP 23	1 stufig, mit MK, Uhr 903 (T/-), ACHTUNG ! Regler wurde unter der gleichen Bezeichnung vor Bj. 88 von anderem Unternehmen gefertigt und ist als Austausch nicht Steckerkompatibel. Die Uhr (Doppeluhr T/T) ist in diesem Fall ebenfalls nicht mit der EbV-Uhr SUL 902 kompatibel !!	Delta 23B	9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Haas&Sohn	Sitronic 3 SKN-T	WNP 23B	1 stufig, mit MK und WW, Uhr 902 (T/T), ACHTUNG ! Regler wurde unter der gleichen Bezeichnung vor Bj. 88 von anderem Unternehmen gefertigt und ist als Austausch nicht Steckerkompatibel. Die Uhr (Doppeluhr T/T) ist in diesem Fall ebenfalls nicht mit der EbV-Uhr SUL 902 kompatibel !!	Delta 23B	9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Haas&Sohn	Sitronic 4 SKN-T	WSP 23B	2 stufig, mit MK und WW, Uhr 902 (T/T)	Delta 223B	9112107000	Stecker kompatibel - Anschlüsse sind anzupassen, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Hofamat	Gamma 2B	Gamma 2B	2 Pkt. Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm), abweichende Gamma Software zu EbV Standard spezielles Raumgerät RS10	THETA+ N2B	9220100000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Hofamat	Gamma 23B	Gamma 23B	2 Pkt.+ 3Pkt. Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm), abweichende Gamma Software zu EbV Standard, spezielles Raumgerät RS10	THETA+ N23B	9220101000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Hofamat	Gamma 233B	Gamma 233B	abweichende Gamma Software zu EbV Standard spezielles Raumgerät RS10	THETA+ N233B	9220102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Hofamat	Gamma 2233B	Gamma 2233B	abweichende Gamma Software zu EbV Standard spezielles Raumgerät RS10	THETA+ N2233BVV	9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Hofamat	Gamma 22B	Gamma 22B	abweichende Gamma Software zu EbV Standard spezielles Raumgerät RS10	THETA+ N2233BVV	9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Immosolar	IS-EMS		Solarregler	Kein Ersatztyp verfügbar.		Optional Reparaturmöglichkeit prüfen, Rücksendeformular mit Kostenvoranschlag unter https://ebv-gmbh.eu/de/downloads/
Immosolar	IS-WPK		Wärmepumperegler	Kein Ersatztyp verfügbar.		Optional Reparaturmöglichkeit prüfen, Rücksendeformular mit Kostenvoranschlag unter https://ebv-gmbh.eu/de/downloads/
Justus	DK-E	WNH 2	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 2B	9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Justus	DKS-E	WNH 2B	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x ungemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 2B	9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Justus	DKSM-E	WNH 23B	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x gemischter Heizkreis, Brauchwasser, KTY-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 23B	9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden, wenn keine Fernbedienung verwendet wird, bleiben die Anschlüsse 5-6-7 offen
Justus	Control 2B0	Gamma 2B	Kesselsteuerung, 1-stufig, 1x Direktheizkreis, Brauchwasser	THETA+ N2B	9220100000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF Art.-Nr. 9200200000) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Justus	Control 23B0	Gamma 23B	Kesselsteuerung, 1-stufig, 1x Direktheizkreis, 1x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N23B	9220101000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF Art.-Nr. 9200200000) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Justus	Control 2BV	Justus Gamma spez.		THETA+ N2233BVV	9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF Art.-Nr. 9200200000) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Justus	Control 23BV	Justus Gamma spez.		THETA+ N2233BVV	9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF Art.-Nr. 9200200000) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Justus	Control 233BVS	Justus Gamma spez.		THETA+ N2233BVV	9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF Art.-Nr. 9200200000) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Justus	Control 22B	Gamma 22B	Kesselsteuerung, 2-stufig, 1x Direktheizkreis, Brauchwasser	THETA+ N2233BVV	9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF Art.-Nr. 9200200000) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Justus	Control 223B	Gamma 223B	Kesselsteuerung, 2-stufig, 1x Direktheizkreis, 1x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N2233BVV	9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF Art.-Nr. 9200200000) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Justus	Control 2233B	Gamma 2233B	Kesselsteuerung, 2-stufig, 1x Direktheizkreis, 2x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N2233BVV	9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF Art.-Nr. 9200200000) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Justus	RS 10	Justus spez.				Nicht als einzelnes Gerät austauschbar, nur in Verbindung mit THETA Regler auf THETA RS.
Justus	RS 40	RSC (Justus spez.)				
Justus	MAD 40	Justus spez.				

Firma (OEM)	OEM Reglerbezeichnung	EbV Reglerbezeichnung	Bemerkung zur Regelfunktion	EbV Ersatztyp (Stand 01/2023)	EbV Artikel Nr. - Ersatztyp	Hinweis zum Austausch
Kago	THETA U 233BVVC	THETA U 233BVVC	Bauform THETA Unit!!	OEM-Produkt		EbV-Austausch nicht als THETA Unit möglich. Alternativ KF-T mit THETA+ N2233BVVC einsetzen. Für das KF-T muss der entsprechende Kabelsatz für THETA 233B vorgesehen werden. ACHTUNG! Die Fa. Kago hat je nach eingesetzten Kesseltyp einen THETA-Key verwendet, welcher entsprechende Voreinstellungen vorgenommen hat. Dieser Key ist bei einem Standard THETA+ nicht einsetzbar.
Kago	THETA U 2233BVV	THETA U 2233BVV	Bauform THETA Unit!!	OEM-Produkt		EbV-Austausch nicht als THETA Unit möglich. Alternativ KF-T mit THETA+ N2233BVVC einsetzen. Für das KF-T muss der entsprechende Kabelsatz für THETA 233B vorgesehen werden. ACHTUNG! Die Fa. Kago hat je nach eingesetzten Kesseltyp einen THETA-Key verwendet, welcher entsprechende Voreinstellungen vorgenommen hat. Dieser Key ist bei einem Standard THETA+ nicht einsetzbar.
Kago	THETA N 2233BVV	THETA N 2233BVV	Kesselsteuerung 2-stufig, 1x Direktheizkreis, 2x gemischter Heizkreis Brauchwasser, 2 variable Ausgänge für bivalente Anwendungen (Solar, Feststoffkessel, Pufferspeicher etc.)	THETA+ N2233BVV	9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden. ACHTUNG! Die Fa. Kago hat je nach eingesetzten Kesseltyp einen THETA-Key verwendet, welcher entsprechende Voreinstellungen vorgenommen hat. Dieser Key ist bei einem Standard THETA+ nicht einsetzbar.
Kago	THETA N 233B	THETA N 233B	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x Direktheizkreis, 2x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N233B	9220102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden. ACHTUNG! Die Fa. Kago hat je nach eingesetzten Kesseltyp einen THETA-Key verwendet, welcher entsprechende Voreinstellungen vorgenommen hat. Dieser Key ist bei einem Standard THETA+ nicht einsetzbar.
Körting	NT-matik KB 2B	Gamma 2B	Kesselsteuerung, 1-stufig, 1x Direktheizkreis, Brauchwasser	THETA+ N2B	9220100000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Körting	NT-matik KBM 23B	Gamma 23B	Kesselsteuerung, 1-stufig, 1x Direktheizkreis, 1x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N23B	9220101000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Körting	NT-matik KBM 233B	Gamma 233B	Kesselsteuerung, 1-stufig, 1x Direktheizkreis, 2x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N233B	9220102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Nied	HR 90		Regler für Elektroheizung	Kein 1 zu 1 Ersatztyp verfügbar. Alternativ THETA+ N23B	(THETA+ N23B) 9220101000	Die Fa. Nied hat nach Auslaufen der HR/LHR Regelung eine THETA+ N23B an deren Stelle eingesetzt.
Nied	LHR 90		Regler für Elektroheizung	Kein 1 zu 1 Ersatztyp verfügbar. Alternativ THETA+ N23B	9220101000	Die Fa. Nied hat nach Auslaufen der HR/LHR Regelung eine THETA+ N23B an deren Stelle eingesetzt.
Oerlti	OETronic H2	WNH 2	2 Pkt. Regler, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 2B	9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Oerlti	OETronic H2B	WNH 2B	2 Pkt. Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 2B	9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Oerlti	OETronic H23	WNH 23	2 Pkt.+ 3Pkt. Regler, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 23B	9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Oerlti	OETronic H23B	WNH 23B	2 Pkt.+ 3Pkt. Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 23B	9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Oerlti	OETronic H3	WNH 3	3 Pkt Regler	Delta+ 23B oder CETA 106 (Wandmontage)	9112103000	Delta 23B ist Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden. CETA 106 ist nicht Stecker kompatibel und eine zuvor verwendete FBR/RFF 20(S) muss gegen CETA RC getauscht werden.
Oerlti	SPH	SPH	Speicherregelung	THETA 1B oder Delta+ 2B	THETA 1B Art.-Nr. 9200050000 Delta+ 2B Art.-Nr. 9112102000	THETA 1B ist nicht Steckerkompatibel, Sockelmontage nicht möglich, vorhandene Fühler können verwendet werden Delta+2B ist Stecker kompatibel, falls ein zusätzliches Wandgehäuse benötigt wird, WG 100/200 verwenden.
Oerlti	REA 030B	Gamma 1B	Heiz und Warmwasserbetrieb	THETA 1B	9200050000	Gerät ist nicht Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden.
Oerlti	REA 130B	Gamma 2B	2 Pkt. Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	THETA+ N2B	9220100000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Oerlti	REA 131B	Gamma 23B	2 Pkt.+ 3Pkt. Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	THETA+ N23B	9220101000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Oerlti	REA 230B	Gamma 22B	2-stufige Kesselsteuerung, Speicherelektronik	THETA+ N2233BVV	9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Oerlti	REA 231B	Gamma 223B	2-stufige Kesselsteuerung, 3-Pkt. Regelung, Speicherelektronik	THETA+ N2233BVV	9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Oerlti	REA 232B	Gamma 2233B	2-stufige Kesselsteuerung, 2 mal 3-Pkt. Regelung, Speicherelektronik	THETA+ N2233BVV	9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Oerlti	REA 532B	Gamma 2233BK	Kaskadenregler Gamma, 2-stufige Kesselsteuerung, 2 mal 3-Pkt. Regelung, Speicherelektronik	THETA+ N2233BVV	9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können weiter verwendet werden, Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Oerlti	RES 11	RS 10	Raumstation zu Gamma	THETA RS-L (nur bei gleichzeitigem Wechsel des Gamma-ZG gegen THETA-ZG)		
Rapido	Rapidomatic 1	WH 2	2 Pkt. Regler, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 2B	9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.

Firma (OEM)	OEM Reglerbezeichnung	EbV Reglerbezeichnung	Bemerkung zur Regelfunktion	EbV Ersatztyp (Stand 01/2023)	EbV Artikel Nr. - Ersatztyp	Hinweis zum Austausch
Rapido	Rapidomatic 2	WNP 2 später WNH 2	2 Pkt. Regler, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 2B	9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rapido	Rapidomatic 2 S	WNP 2B später WNH 2B	2 Pkt. Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 2B	9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rapido	Rapidomatik 23	WNP 23 später WNH 23	2 Pkt.+ 3Pkt. Regler, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 23B	9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rapido	Rapidomatik 23 S	WNP 23B später WNH 23B	2 Pkt.+ 3Pkt. Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 23B	9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rapido	Rapidomatic K2 S	WNH 22B	2-stufige Kesselsteuerung, Speicherelektronik	Delta+ 223B	9112107000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 22(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rapido	Rapidomatic K23 S	WNH 223B	2-stufige Kesselsteuerung, 3-Pkt. Regelung, Speicherelektronik	Delta+ 223B	9112107000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 22(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rapido	Rapidomatik 23 SM	WDP-Alpha 23B später Alpha 23B	Microprozessor gesteuerter Regler mit 2Pkt, 3Pkt und Warmwasserelektronik	THETA+ N23B	9220101000	Nicht Stecker kompatibel, ein eventuell installierter RFF 25SM muss durch THETA-RFF ersetzt werden.
Rapido	Rapidomatic 2.3 SMB	WDP-Alpha 23 B Brennwert	Microprozessor gesteuerter Regler mit 2Pkt, 3Pkt und Warmwasserelektronik (Sonderausführung Rapido Brennwert)	THETA+ N223BVVC	9200209000	Nicht Stecker kompatibel, ein eventuell installierter RFF 25SM muss durch THETA-RFF ersetzt werden.
Rapido	T2S	THETA N2B	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x Direktheizkreis, Brauchwasser	THETA+ N2B	9220100000	Kompatibel
Rapido	T2S ECON	THETA N 2BC-OT	THETA N mit OT Bus-Schnittstelle	THETA+ N238VVC-OT	(Set) 9220319000	Kompatibel. Da die "kleine" THETA Ausführung nicht als THETA Standard vertrieben wird, ist hier ein THETA+ N238VVC-OT zu verwenden.
Rapido	T2.3S	THETA N23B	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x Direktheizkreis, 1x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N23B	9220101000	Kompatibel
Rapido	T 2S EASY	THETA N2B	Kesselsteuerung 1-stufig, 1x Direktheizkreis, Brauchwasser	THETA+ N2B	9220100000	Kompatibel
Rapido	T2.3S ECON	THETA N23BC-OT	THETA N mit OT Bus-Schnittstelle	THETA+ N2233BVVC-OT	9220319000	Kompatibel
Rapido	T2.3.3S ECON	THETA N2233BVVC-OT	THETA N mit OT Bus-Schnittstelle	THETA+ N2233BVVC-OT	9220319000	
Rapido	T22.3.3SV	THETA N2233BVB	Kesselsteuerung 2-stufig, 1x Direktheizkreis, 2x gemischter Heizkreis, Brauchwasser, 2 variable Ausgänge für bivalente Anwendungen (Solar, Feststoffkessel, Pufferspeicher etc.)	THETA+ N2233BVB	9220106000	Kompatibel
Rapido	T22.3.3SVC	THETA N 2233BVVC	THETA N mit 485-Bus-Schnittstelle	THETA+ N2233BVVC	9200209000	Kompatibel
Rapido	TP2.3SV	THETA N2233BVB	Verwendung am Pelletkessel	THETA+ N2233BVB	9220106000	Kompatibel
Rapido	TP2.3.3SV	THETA N2233BVB	Verwendung am Pelletkessel	THETA+ N2233BVB	9220106000	Kompatibel
Rapido	comfortmatic T	THETA RS	Raumstation	THETA RS-L	9222006000	Kompatibel
Rapido	comfortmatic TB	RSC-OT	OpenTherm Kesselsteuerung für Heiz- und Brauchwasser	RSC-OT	9222010000	Kompatibel
Reifenberg	UM 2000	WK (orange)	3 Pkt. Regler mit Stellantrieb 6min oder 4min. , Fühler AF 5, VF10, Theben Uhr quadratisch auf Stecksockel, wahlweise mit oder ohne Gangreserve	Kein Kompatibler Ersatztyp verfügbar		
Rodiac	HRA / V	WNF 2	2 Pkt. Regler, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm), ohne LED	Delta+ 2B (Funktional und als Wandmontage auch CETA 104 verwendbar)	Delta+ 2B Art.-Nr. 9112102000 CETA 104 Art.-Nr. 9172003000	Delta 2B ist Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden. CETA 104 ist nicht Stecker kompatibel und als Ersatz für FBR/RFF 20(-S) muss CETA-RC eingesetzt werden.
Rodiac	HRA / EV	WN 2	2 Pkt. Regler, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 2B (Funktional und als Wandmontage auch CETA 104 verwendbar)	Delta+ 2B Art.-Nr. 9112102000 CETA 104 Art.-Nr. 9172003000	Delta 2B ist Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden. CETA 104 ist nicht Stecker kompatibel und als Ersatz für FBR/RFF 20(-S) muss CETA-RC eingesetzt werden.
Rodiac	HRA / B	WNP 2B	2 Pkt. Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 2B	9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rodiac	HRA / BV	WNF 2B	2 Pkt. Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm), ohne LED	Delta+ 2B	9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rodiac	HRA / 2KV	WNP 23	2 Pkt.+ 3Pkt. Regler, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Uhr 901 (T/W)	Delta+ 23B	9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rodiac	HRA / 2KB	WNP 23B	2 Pkt.+ 3Pkt. Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Uhr 902 (T/T)	Delta+ 23B	9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rodiac	HRA / 20	WSP 2	Kaskadenregler 2stufig, mit Speicherelektronik, Uhr 903 (T/-)	Delta+ 223B	9112107000	Stecker kompatibel - Anschlüsse sind anzupassen, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rodiac	HRA / 20B	WSP 2B	Kaskadenregler 2stufig, mit Speicherelektronik, Uhr 902 (T/T)	Delta+ 223B	9112107000	Stecker kompatibel - Anschlüsse sind anzupassen, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rodiac	HRA / P	WNP 2	2 Pkt. Regler, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm), Uhr mit Gangreserve (901 T/W)	Delta+ 2B	9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rodiac	HRA / 21	WSP 23	Kaskadenregler 2stufig mit 3 Pkt. Ausgang, Uhr 901 (T/W)	Delta+ 223B	9112107000	Stecker kompatibel - Anschlüsse sind anzupassen, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rodiac	HRA / 21B	WSP 23B	Kaskadenregler 2stufig mit 3 Pkt. Ausgang, Uhr 902 (T/T)	Delta+ 223B	9112107000	Stecker kompatibel - Anschlüsse sind anzupassen, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rodiac	HRD 10S	WH 2	2 Pkt. Regler, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 2B	9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rodiac	HRD 10	WNH 2	2 Pkt. Regler, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 2B	9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rodiac	HRD 10B	WNH 2B	2 Pkt. Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm), ohne LED	Delta+ 2B	9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.

Firma (OEM)	OEM Reglerbezeichnung	EbV Reglerbezeichnung	Bemerkung zur Regelfunktion	EbV Ersatztyp (Stand 01/2023)	EbV Artikel Nr. - Ersatztyp	Hinweis zum Austausch
Rodiac	HRD 11	WNH 23	2 Pkt.+ 3Pkt. Regler, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 23B	9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rodiac	HRD 11B	WNH 23B	2 Pkt.+ 3Pkt. Regler mit Speicherelektronik, PTC-Fühler (25°C = 2000 Ohm)	Delta+ 23B	9112103000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rodiac	HRM 11B	WDP 23B	Microprozessor gesteuerter Regler mit 2Pkt, 3Pkt und Warmwasserelektronik	THETA+ N23B	9220101000	Nicht Stecker kompatibel, ein eventuell installierter RFF 25SM muss durch THETA-RFF oder THETA-RS-L ersetzt werden.
Rodiac	HRM 12B	WDP 233B	Microprozessor gesteuerter Regler mit 2Pkt, zwei 3Pkt und Warmwasserelektronik	THETA+ N233B	9220102000	Nicht Stecker kompatibel, ein eventuell installierter RFF 25SM muss durch THETA-RFF oder THETA-RS-L ersetzt werden.
Rodiac	HRA / 4S	WSP 4S	Kaskadensteuerung 4stufig mit Stufenumkehr über Uhrenwohnscheibe und Stufenfolge 1-2-3-4, 4-3-2-1, PTC-Fühler (25°C - 2000 Ohm)	Kein Kompatibler Ersatztyp verfügbar. Umsetzung nur mit 2 THETA+ N2233B		Reparatur nicht möglich.
Rodiac	SPK	SP	Speicherregelung	THETA 1B oder Delta+ 2B	THETA 1B Art.-Nr. 9200050000 Delta+ 2B Art.-Nr. 9112102000	Regelung ist nicht Steckerkompatibel, Sockelmontage nicht möglich, vorhandene Fühler können verwendet werden
Rodiac	SPW	SP	Speicherregelung	THETA 1B oder Delta+ 2B	THETA 1B Art.-Nr. 9200050000 Delta+ 2B Art.-Nr. 9112102000	Regelung ist nicht Steckerkompatibel, Sockelmontage nicht möglich, vorhandene Fühler können verwendet werden
Rodiac	HRD 20	WNH 22	Kaskadenregler 2stufig	Delta+ 223B	9112107000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 22(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rodiac	HRD 20B	WNH 22B	Kaskadenregler 2stufig, mit Speicherelektronik	Delta+ 223B	9112107000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 22(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rodiac	HRD 21	WNH 223	Kaskadenregler 2stufig mit 3 Pkt. Ausgang	Delta+ 223B	9112107000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 22(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Rodiac	HRD 21B	WNH 223B	Kaskadenregler 2stufig mit 3 Pkt. Ausgang und Speicherelektronik	Delta+ 223B	9112107000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 22(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
SBS	UNO 11W	Gamma 23B	Kesselsteuerung, 1-stufig, 1x Direktheizkreis, 1x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N23B	9220101000	Stecker kompatibel, Fühler müssen getauscht werden , Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
SBS	UNO 12W	Gamma 233B	Kesselsteuerung, 1-stufig, 1x Direktheizkreis, 2x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N233B	9220102000	Stecker kompatibel, Fühler müssen getauscht werden , Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
SBS	DUO 22W	Gamma 2233B	Kesselsteuerung, 2-stufig, 1x Direktheizkreis, 2x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N2233BVV	(Set) 9220106000	Stecker kompatibel, Fühler müssen getauscht werden , Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Schuster	KH-SP/G	Gamma 2B	Kesselsteuerung, 1-stufig, 1x Direktheizkreis, Brauchwasser	THETA+ N2B	(Set) 9220100000	Stecker kompatibel, es sollte für den Anschluss X1 (Fühler) der KSF Gamma - THETA verwendet werden. Ansonsten ist eine entsprechende Umverdrahtung vorzunehmen. Eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Sieger	S52D	Gamma 2B	Kesselsteuerung, 1-stufig, 1x Direktheizkreis, Brauchwasser	THETA+ N2B	(Set) 9220100000	Stecker kompatibel, es sollte für den Anschluss X1 (Fühler) der KSF Gamma - THETA verwendet werden. Ansonsten ist eine entsprechende Umverdrahtung vorzunehmen. Eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Sieger	S55D	Gamma 23B	Kesselsteuerung, 1-stufig, 1x Direktheizkreis, 1x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N23B	9220101000	Stecker kompatibel, es sollte für den Anschluss X1 (Fühler) der KSF Gamma - THETA verwendet werden. Ansonsten ist eine entsprechende Umverdrahtung vorzunehmen. Eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Sieger	S59D	Gamma 2233B	Kesselsteuerung, 2-stufig, 1x Direktheizkreis, 2x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N2233BVV	(Set) 9220106000	Stecker kompatibel, es sollte für den Anschluss X1 (Fühler) der KSF Gamma - THETA verwendet werden. Ansonsten ist eine entsprechende Umverdrahtung vorzunehmen. Eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Sieger	S52A	OEM-Produkt		THETA+ N2233BVV	(Set) 9220106000	Stecker kompatibel, es sollte für den Anschluss X1 (Fühler) der KSF Gamma - THETA verwendet werden. Ansonsten ist eine entsprechende Umverdrahtung vorzunehmen. Eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Sieger	S55A	OEM-Produkt		THETA+ N2233BVV	(Set) 9220106000	Stecker kompatibel, es sollte für den Anschluss X1 (Fühler) der KSF Gamma - THETA verwendet werden. Ansonsten ist eine entsprechende Umverdrahtung vorzunehmen. Eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Sieger	S59A	OEM-Produkt		THETA+ N2233BVV	(Set) 9220106000	Stecker kompatibel, es sollte für den Anschluss X1 (Fühler) der KSF Gamma - THETA verwendet werden. Ansonsten ist eine entsprechende Umverdrahtung vorzunehmen.
Stelrad	R12 S	WNH 2B	Einstellungen: K.min.= 30°C, K.max.= 84°C, SD= 8K	Delta+ 2B	9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Stelrad	R23 S	WNH 23B	Einstellungen: K.min.= 30°C, K.max.= 84°C, SD= 8K	Delta+ 23B	9220101000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Stelrad	R233	WDP 233B	Einstellungen: K.min.= 30°C, K.max.= 84°C	THETA+ N233B	9220102000	Nicht Stecker kompatibel, ein eventuell installierter RFF 25SM muss durch THETA-RFF oder THETA-RS-L ersetzt werden.
Stelrad	RST12	WSP 2B	Einstellungen: K.min.= 30°C, K.max.= 84°C, Stufensperre 8min.	Delta+ 223B	9112107000	Stecker kompatibel - Anschlüsse sind anzupassen, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Stelrad	RST23	WSP 23B	Einstellungen: K.min.= 30°C, K.max.= 84°C, Stufensperre 8min.	Delta+ 223B	9112107000	Stecker kompatibel - Anschlüsse sind anzupassen, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.

Firma (OEM)	OEM Reglerbezeichnung	EbV Reglerbezeichnung	Bemerkung zur Regelfunktion	EbV Ersatztyp (Stand 01/2023)	EbV Artikel Nr. - Ersatztyp	Hinweis zum Austausch
Stelrad	RSP	SP	Speicherregelung	THETA 1B oder Delta+ 2B	THETA 1B Art.-Nr. 9200050000 Delta+ 2B Art.-Nr. 9112102000	Regelung ist nicht Steckerkompatibel, Sockelmontage nicht möglich, vorhandene Fühler können verwendet werden
Windhager	OKR 081	WNH 2B	mit LED, Einstellung: K.min. = 20°C, K.max. = 80°C, WW-Nachlauf = 6min., Frostschutz 0°C, AT-Abschaltung = 18°C, Nacht-ECO, Kesselanfahrtentlastung nur für HKP	Delta+ 2B	9112102000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Windhager	GKR 081	WNH 23B	mit LED, Einstellung: K.min. = 20°C, K.max. = 80°C, WW-Nachlauf = 6min., Frostschutz 0°C, AT-Abschaltung = 18°C, Nacht-ECO, Kesselanfahrtentlastung nur für HKP	Delta+ 23B	9220101000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler können verwendet werden, ein eventuell installierter FBR/RFF 20(-S) muss durch FBR/RFF 30-SN ersetzt werden.
Wolf	RD38	Gamma 2233B	Kesselsteuerung, 2-stufig, 1x Direktheizkreis, 2x gemischter Heizkreis, Brauchwasser	THETA+ N2233BVV	(Set) 9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler müssen getauscht werden , Stecker X1 muss in der Belegung geändert werden oder Kabelsatzfühler (KSF Art.-Nr. 9200200000) verwenden, eventuell bisher verwendetes Raumgerät RS10 bzw. RFF40/60S muss getauscht werden.
Wolf	RD-THETA	THETA N 2233BVV	Kesselsteuerung, 2-stufig, 1x Direktheizkreis, 2x gemischter Heizkreis, Brauchwasser, 2 variable Ausgänge für bivalente Anwendungen (Solar, Feststoffkessel, Pufferspeicher etc.)	THETA+ N2233BVV	(Set) 9220106000	Stecker kompatibel, vorhandene Fühler müssen getauscht werden