

Austausch WNP 3(B) gegen THETA+ N23B

Austausch einer WNP 3 (B) gegen eine THETA+ N23B

WNP / WNH / Delta (2)23

Netzseite (rot gekennzeichnet)



Klemmen mit Netzspannung 230V




THETA+ N

Netzseitiger Anschluss



Klemmen mit Netzspannung 230V



WNP / WNH / Delta (2)23

Führerseite (blau gekennzeichnet)



Klemmen mit Sicherheitskleinspannung 230V~




THETA+ N

Fühler-/Datenbus-Anschluss



Klemmen mit Sicherheitskleinspannung 230V~



ACHTUNG: Bei Anschluß eines FBR/RF20S oder FBR/RF30S muss dieser gegen eine THETA Raumstation THETA-RFF oder THETA-RS L getauscht werden. Der Anschluß ist der Fachmannanleitung THETA zu entnehmen.

EbV Elektronikbau- und Vertriebs GmbH

Heisterner Weg 8-12
57299 Burbach

✉ support@ebv-gmbh.de



und



+49 2736 44 30 5 - 900
+49 2736 44 30 5 - 901

Servicezeiten

Montag – Donnerstag 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 15:00 Uhr