

heatapp! im Altbau



Viele Altbauten haben alte Heizungsanlagen, die hohe Energiekosten verursachen.

Nutzen Sie heatapp! und sorgen Sie dafür, dass die Energiekosten minimiert werden. Durch die moderne Einzelraumregelung sparen Ihre Kunden bares Geld, indem Sie jeden Raum nur dann Heizen, wenn Wärme benötigt wird.

Die Funkstellantriebe [heatapp! drive](#) können Sie ganz einfach auf bestehende Heizungsventile aufschrauben. Der dem Stellantrieb beiliegende K-Anschluss passt auf alle Ventilgewinde M30 x 1,5. Für andere Gewinde gibt es Adapter, z. B. den beiliegenden RA Adapter oder den im heatapp! Programm erhältlichen RAV/RAVL Adapter. Viele weiteren Adapter sind im Fachhandel erhältlich.

Auch für Fußbodenheizung besteht eine unkomplizierte Möglichkeit mit heatapp! Energie einzusparen. Der [heatapp! floor](#) Zonenregler wird einfach an die bestehenden thermoelektrischen Stellmotoren der Fußbodenheizung angeschlossen. Mit dem [heatapp! sense](#) ermitteln Sie die Temperatur in den Räumen und heatapp! öffnet die Ventile nur dann, wenn Wärme benötigt wird.

Setzen Sie heatapp! in allen Räumen des täglichen Bedarfs ein. Räume, die in der Regel nur auf Frostschutz eingestellt sind, erwirtschaften kaum Ersparnis und können daher in der herkömmlichen Weise weiter geregelt werden.