

## heatapp! und heatcon!

### Update 2.2.37141 vom 10.06.2020

Das Update steht für

- heatapp! base / base T2B
  - heatapp! gateway
- zur Verfügung.

**ACHUTNG:** Wegen technischer Hintergründe muss dieses Update vor dem **01.08.2021** installiert werden, damit die Geräte Update-fähig erhalten werden. Alle Systeme, die nach dem 01.08.2021 noch mit einer Version <2.2.xxxxx laufen, können via Internet keine Updates mehr beziehen.

### Neues Feature heatapp! base / base T2B

- **Raumkühlung manuell**

Das heatapp! System ist um die Funktion „Raumkühlung manuell“ erweitert worden. Die Funktion ermöglicht eine Raumkühlung unabhängig von Energieerzeuger. Das System wird von Heizen auf Kühlen umgestellt und verwendet zur Verfügung stehende (externe) Kühlenergie im heatapp! floor System. Die Kanäle des heatapp! floor werden bei aktivierter Kühlung bei Überschreiten der Solltemperatur geöffnet. Eine im System bestehende Heizanforderung wird blockiert.

Die Detailbeschreibung der Funktion finden Sie in der heatapp! Bedienanleitung unter <https://heatapp.de/service/downloads/>

### heatapp! gateway

- Anpassung Sicherheitsrichtlinie Netzwerk
- Qualifizierung Aeotec Range Extender 7 als heatapp! checked Komponente

### Sicherheitshinweis

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, **vor** einem Update eine Datensicherung durchzuführen. Wählen Sie dazu in der App „Einstellungen > System > Systemverwaltung“ und erstellen Sie dort eine Datensicherung auf einem USB Speicherstick, der an heatapp! base / base T2B / heatcon! eingesteckt ist.

**HINWEIS** Eine Datensicherung kann nur für heatapp! base / base T2B / heatcon! EC erfolgen. Eine Datensicherung des heatapp! gateway ist nicht möglich.

Führen Sie nach der Datensicherung die Updates aus. **Trennen Sie während des Updates keinesfalls die Spannungsversorgung der Geräte.** Die Updates können, je nach Größe des Systems und der

## heatapp! und heatcon!

### Update 2.2.37141 vom 10.06.2020

Geschwindigkeit der Internetverbindung bis zu 20 Minuten in Anspruch nehmen und sind erst abgeschlossen, wenn die LED(s) wieder dauerhaft dunkelgrün leuchten.

#### Updatepfad für manuellen Aufruf

Einstellungen > System > Systemverwaltung

Einstellungen > Gateway > Systemverwaltung

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem System.

#### Ihr EbV - Team

Für Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support

E-Mail: [Support@heatapp.de](mailto:Support@heatapp.de)

Telefon: 02736 44 305 900